

Złącza wtykowe tworzywowe KPC

Medium:	powietrze, gazy obojętne
Ciśnienie robocze:	0÷10 bar
Zakres temperatur:	0°C÷60°C

Uwaga: 1 cyfra w nazwie złącza, to średnica węża.

2 cyfra, to rozmiar gwintu. 01 – 1/8"

02 – 1/4"

03 – 3/8"

04 – 1/2"

PC 04-M5	PC 06-04	PC 12-01	PC 04-G01	PC 10-G01
PC 04-M6	PC 08-01	PC 12-02	PC 04-G02	PC 10-G02
PC 04-01	PC 08-02	PC 12-03	PC 04-G03	PC 10-G03
PC 04-02	PC 08-03	PC 12-04	PC 06-G01	PC 10-G04
PC 04-03	PC 08-04		PC 06-G02	PC 12-G02
PC 06-M5		PC 16-03	PC 06-G03	PC 12-G03
PC 06-M6	PC 10-01	PC 16-04	PC 08-G01	PC 12-G04
PC 06-01	PC 10-02		PC 08-G02	PC 16-G03
PC 06-02	PC 10-03		PC 08-G03	PC 16-G04
PC 06-03	PC 10-04		PC 08-G04	

PL 04-M5	PL 06-04	PL 12-01	PL 04-G01	PL 10-G01
PL 04-M6	PL 08-01	PL 12-02	PL 04-G02	PL 10-G02
PL 04-01	PL 08-02	PL 12-03	PL 04-G03	PL 10-G03
PL 04-02	PL 08-03	PL 12-04	PL 06-G01	PL 10-G04
PL 04-03	PL 08-04		PL 06-G02	PL 12-G02
PL 06-M5		PL 16-03	PL 06-G03	PL 12-G03
PL 06-M6	PL 10-01	PL 16-04	PL 08-G01	PL 12-G04
PL 06-01	PL 10-02		PL 08-G02	PL 16-G03
PL 06-02	PL 10-03		PL 08-G03	PL 16-G04
PL 06-03	PL 10-04		PL 08-G04	

PT 04-M5	PT 06-04	PT 12-01	PT 04-G01	PT 10-G01
PT 04-M6	PT 08-01	PT 12-02	PT 04-G02	PT 10-G02
PT 04-01	PT 08-02	PT 12-03	PT 04-G03	PT 10-G03
PT 04-02	PT 08-03	PT 12-04	PT 06-G01	PT 10-G04
PT 04-03	PT 08-04		PT 06-G02	PT 12-G02
PT 06-M5		PT 16-03	PT 06-G03	PT 12-G03
PT 06-M6	PT 10-01	PT 16-04	PT 08-G01	PT 12-G04
PT 06-01	PT 10-02		PT 08-G02	PT 16-G03
PT 06-02	PT 10-03		PT 08-G03	PT 16-G04
PT 06-03	PT 10-04		PT 08-G04	

PST 04-M5	PST 06-04	PST 12-01	PST 04-G01	PST 10-G01
PST 04-M6	PST 08-01	PST 12-02	PST 04-G02	PST 10-G02
PST 04-01	PST 08-02	PST 12-03	PST 04-G03	PST 10-G03
PST 04-02	PST 08-03	PST 12-04	PST 06-G01	PST 10-G04
PST 04-03	PST 08-04		PST 06-G02	PST 12-G02
PST 06-M5			PST 06-G03	PST 12-G03
PST 06-M6	PST 10-01	PST 16-04	PST 08-G01	
PST 06-01	PST 10-02		PST 08-G02	PST 16-G04
PST 06-02	PST 10-03		PST 08-G03	
PST 06-03	PST 10-04		PST 08-G04	

PWT 04-M5	PWT 08-01	PWT 12-01	PWT 04-G01	PWT 10-G01
PWT 04-01	PWT 08-02	PWT 12-02	PWT 04-G02	PWT 10-G02
PWT 04-02	PWT 08-03	PWT 12-03	PWT 04-G03	PWT 10-G03
PWT 04-03	PWT 08-04	PWT 12-04	PWT 06-G01	PWT 10-G04
			PWT 06-G02	
PWT 06-M5	PWT 10-01		PWT 06-G03	PWT 12-G02
PWT 06-01	PWT 10-02		PWT 08-G01	PWT 12-G03
PWT 06-02	PWT 10-03		PWT 08-G02	PWT 12-G04
PWT 06-03	PWT 10-04		PWT 08-G03	
PWT 06-04			PWT 08-G04	

PC



PC-G



PL



PL-G



PT



PT-G



PST



PST-G



PWT



PWT-G



Złącza wtykowe tworzywowe KPC

Medium:	powietrze, gazy obojętne
Ciśnienie robocze:	0÷10 bar
Zakres temperatur:	0°C÷60°C

Uwaga: 1 cyfra w nazwie złącza, to średnica węża.
2 cyfra, to rozmiar gwintu. 01 – 1/8"
02 – 1/4"
03 – 3/8"
04 – 1/2"

PC-C



PC 03-M3C	PC 04-M6C
PC 03-M5C	PC 04-01C
PC 03-M6C	PC 06-M5C
PC 03-01C	PC 06-M6C
PC 04-M3C	PC 06-01C
PC 04-M5C	

PL-C



PL 03-M3C	PL 04-01C
PL 03-M5C	PL 06-M5C
PL 03-M6C	PL 06-M6C
PL 04-M3C	PL 06-01C
PL 04-M5C	
PL 04-M6C	

PUT-C



PUL-C



PUT 03C	PUL 03C
PUT 04C	PUL 04C
PUT 06C	PUL 06C
PUT 1/8C	PUL 1/8C

PUC-C



PG-C



PUC 03C	PG 04-03C
PUC 04C	PG 06-04C
PUC 06C	
PUC 1/8C	

Złącza wtykowe tworzywowe KPC, tłumiki hałasu ST, regulatory przepływu

Medium:	powietrze, gazy obojętne
Ciśnienie robocze:	0÷10 bar
Zakres temperatur:	0°C÷60°C

Uwaga: 1 i 2 cyfra w nazwie złącza, to średnica zewnętrzna węża.

HVFF 06-06
HVFF 08-06
HVFF 08-08
HVFF 10-08
HVFF 10-10
HVFF 12-10
HVFF 12-12

HVFF



Tłumiki hałasu ST

Cechy tłumików hałasu

Wysoka ochrona przed korozją materiału gwarantuje długi okres użytkowania. Lekki i niedrogi, ponieważ wykonany z plastiku. Łatwa instalacja w miejscach trudno dostępnych ze względu na kompaktową konstrukcję.

ST 01(1/8)
ST 02(MINI)
ST 03(1/4)
ST 04(3/8)
ST 06(1/2)
ST 08(1)

ST



Regulatory przepływu

Medium:	powietrze, gazy obojętne
Ciśnienie robocze:	0÷10 bar
Zakres temperatur:	0°C÷60°C

Uwaga: 1 cyfra w nazwie złącza, to średnica węża.

2 cyfra, to rozmiar gwintu. 01 – 1/8"
 02 – 1/4"
 03 – 3/8"
 04 – 1/2"

SC 04-M5	SC 08-01	SC 12-02
SC 04-01	SC 08-02	SC 12-03
SC 04-02	SC 08-03	SC 12-04
SC 04-03	SC 08-04	
SC 06-M5	SC 10-01	
SC 06-01	SC 10-02	
SC 06-02	SC 10-03	
SC 06-03	SC 10-04	

SC



SC 04-M5	SC 08-G01	SC 12-G02
SC 04-G01	SC 08-G02	SC 12-G03
SC 04-G02	SC 08-G03	SC 12-G04
	SC 08-G04	
SC 06-M5	SC 10-G01	
SC 06-G01	SC 10-G02	
SC 06-G02	SC 10-G03	
SC 06-G03	SC 10-G04	

SC-G



SCF 04
SCF 06
SCF 08
SCF 10
SCF 12

SCF



Złącza wtykowe tworzywowe KPC

Medium:	powietrze, gazy obojętne
Ciśnienie robocze:	0÷10 bar
Zakres temperatur:	0°C÷60°C

Uwaga: 1 cyfra w nazwie złącza, to średnica węża.

2 cyfra, to rozmiar gwintu. 01 – 1/8"

02 – 1/4"

03 – 3/8"

04 – 1/2"

PCF 04-M5	PCF 08-01	PCF 12-02
PCF 04-01	PCF 08-02	PCF 12-03
PCF 04-02	PCF 08-03	PCF 12-04
PCF 04-03	PCF 08-04	
PCF 06-M5	PCF 10-01	PCF 16-03
PCF 06-01	PCF 10-02	PCF 16-04
PCF 06-02	PCF 10-03	
PCF 06-03	PCF 10-04	
PCF 06-04		

PMF 04-01	PMF 10-01
PMF 04-02	PMF 10-02
PMF 04-03	PMF 10-03
PMF 06-01	PMF 10-04
PMF 06-02	
PMF 06-03	PMF 12-02
PMF 06-01	PMF 12-03
PMF 08-02	PMF 12-04
PMF 08-03	
PMF 08-04	

POC 04-M5	POC 08-01	POC 12-02	POC 04-G01	POC 08-G04
POC 04-01	POC 08-02	POC 12-03	POC 04-G02	POC 10-G01
POC 04-02	POC 08-03	POC 12-04	POC 04-G03	POC 10-G02
POC 04-03	POC 08-04		POC 06-G01	POC 10-G03
POC 06-M5			POC 06-G02	POC 10-G04
POC 06-M6	POC 10-01	POC 16-03	POC 06-G03	POC 12-G02
POC 06-01	POC 10-02	POC 16-04	POC 06-G04	POC 12-G03
POC 06-02	POC 10-03		POC 08-G01	POC 12-G04
POC 06-03	POC 10-04		POC 08-G02	POC 16-G03
POC 06-04			POC 08-G03	POC 16-G04

PP 04	PMM 04
PP 06	PMM 06
PP 08	PMM 08
PP 10	PMM 10
PP 12	PMM 12

PLJ 04	PGJ 0604
PLJ 06	PGJ 0804
PLJ 08	PGJ 0806
PLJ 10	PGJ 1006
PLJ 12	PGJ 1008
PLJ 16	PGJ 1206
PLJ 0604	PGJ 1208
PLJ 0806	PGJ 1210
PLJ 1008	
PLJ 1210	

PCF



PMF



POC



POC-G



PP



PMM



PLJ



PGJ



Złącza wtykowe tworzywowe KPC

Medium:	powietrze, gazy obojętne
Ciśnienie robocze:	0÷10 bar
Zakres temperatur:	0°C÷60°C

Uwaga: 1 cyfra w nazwie złącza, to średnica węża.
2 cyfra, to rozmiar gwintu. 01 – 1/8"
02 – 1/4"
03 – 3/8"
04 – 1/2"

PUC



PUL



PUC 04
PUC 06
PUC 08
PUC 10
PUC 12
PUC 16

PUL 04
PUL 06
PUL 08
PUL 10
PUL 12
PUL 16

PUT



PY



PUT 04
PUT 06
PUT 08
PUT 10
PUT 12
PUT 16

PY 04
PY 06
PY 08
PY 10
PY 12
PY 16

PG



PUG



PG 0604
PG 0804
PG 0806
PG 1006
PG 1008
PG 1208
PG 1210
PG 1612

PUG 0604
PUG 0804
PUG 0806
PUG 1006
PUG 1008
PUG 1208
PUG 1210
PUG 1612

PW



PZA



PW 0604
PW 0804
PW 0806
PW 1006
PW 1008
PW 1612

PZA 04
PZA 06
PZA 08
PZA 10
PZA 12

PLF



PLF 04-M5	PLF 08-01	PLF 12-02
PLF 04-01	PLF 08-02	PLF 12-03
PLF 04-02	PLF 08-03	PLF 12-04
PLF 06-M5	PLF 08-04	
PLF 06-01		PLF 16-03
PLF 06-02	PLF 10-01	PLF 16-04
PLF 06-03	PLF 10-02	
PLF 06-04	PLF 10-03	
	PLF 10-04	

PIG



PPF



PYJ



PIG 0604	PPF 04	PYJ 04
PIG 0806	PPF 06	PYJ 06
PIG 1006	PPF 08	PYJ 08
PIG 1008	PPF 10	PYJ 10
PIG 1208	PPF 12	PYJ 12
PIG 1210		
PIG 1612		